

12. Смена пароля администратора

Для смены пароля администратора для входа в веб-сервис, перейдите в меню "Управление устройством" - "Пароль администратора".

Введите существующий пароль и дважды новый пароль.

После установки нового пароля потребуется повторно зайти в сервис.

Для сервисного входа в ОС устройства пароль также изменится.

РУТОКЕН VPN ДОСТУПНО ОБНОВЛЕНИЕ Пользователь: RutokenVpn [Завершить сеанс](#)

Пользователи и сертификаты ▾ Сеть и система ▾ **Управление устройством ▾** Рутoken VPN Клиент

ПАРОЛЬ АДМИНИСТРАТОРА

- ПАРОЛЬ АДМИНИСТРАТОРА**
- НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ
- ОБНОВЛЕНИЯ
- ОПЕРАЦИИ

Для изменения пароля администратора необходимо ввести текущий пароль, новый пароль, а также подтверждение нового пароля.

* *Обязательно для заполнения*

ТЕКУЩИЙ ПАРОЛЬ	<input type="password" value="Введите текущий пароль"/>	*
НОВЫЙ ПАРОЛЬ	<input type="password" value="Введите новый пароль"/>	*
НОВЫЙ ПАРОЛЬ ЕЩЕ РАЗ	<input type="password" value="Подтвердите новый пароль"/>	*

УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ ПАРОЛЬ